

Waschmaschinen Reiniger & Entkalker

Kennzeichnung:

Aufbewahrung:

Zutaten:

Alkoholgehalt:

Portionen:

Nährwertanspruch:

Verwendungs
hinweis:

Reinigt, pflegt und schützt die Waschmaschine von innen. Entfernt hartnäckige Kalkablagerungen, Schmutz sowie Waschmittlrückstände gründlich und zuverlässig - selbst an unzugänglichen Stellen. Auch unangenehme Gerüche werden beseitigt. Durch eine regelmässige Anwendung - idealerweise alle 2 bis 4 Monate - verbessern Sie die Hygiene Ihrer Waschmaschine. GEBRAUCHSANWEISUNG: 1. Ein 60° Hauptwaschprogramm wählen, ohne Vorwäsche. Die Aktivierung eines Reinigungsprogrammes ist nicht erforderlich. ACHTUNG: Keine Wäsche in die Waschtrommel legen und kein Waschmittel zugeben! 2. Warten, bis der Sumpf abgepumpt ist. Diese Restwasserentleerung erfolgt automatisch. Sobald das Frischwasser zuläuft, die ganze Flasche durgol Waschmaschinen Reiniger & Entkalker in das Waschmittelfach für die Hauptwäsche geben - meist mit II gekennzeichnet. 3. Nach Ablauf des gesamten Programms ist die Maschine wieder hygienisch rein und bereit für den nächsten Einsatz. Produkt ausschliesslich in Ihrer Waschmaschine u

Zubereitung &
Anweisung:

Abmessungen:

Bruttogewicht 570.00 Gramm,Nettogehalt 500.00 Milliliter

Kontakt:

Name: düring trade gmbh; Adresse: Bösendorferstrasse 7 AT-1010 Wien; Webseite: www.durgol.com; Telefon: 00 800 84 85 86 87; Email: info@durgol.com; Telefon: International:Giftnotruf der Charité-Universitätsmedizin Berlin+49 30 306 867 90

Allergene:

Attributte: