

null

Kennzeichnung:	Seien Sie aufmerksam, wenn sich Kinder in der Nähe der Toilette aufhalten. (In bold) Nur in der Toilette anwenden. Von Haustieren fernhalten.
Aufbewahrung:	Enthält
Zutaten:	
Alkoholgehalt:	
Portionen:	
Nährwertanspruch:	
Verwendungs hinweis:	Bitte stellen Sie sicher, dass die Toilette sauber ist. 1.Einrasten. Den Gelbehälter in den blauen Spendergriff schieben, bis der Druckknopf mit einem KLICK im ersten Loch einrastet. Verschlusskappe abnehmen & aufbewahren.
Zubereitung & Anweisung:	2.Platzieren. Den Spender mit dem offenen Ende dort an der Innenwand des WC-Beckens platzieren, wo das Wasser beim Spülvorgang entlang fließt. 3.Anbringen. Den Druckknopf drücken und gleichzeitig den blauen Spendergriff in Richtung des WC-Beckens schieben, bis der Druckknopf im nächsten Loch einrastet. 4.Abziehen. Den Spender einfach abziehen und das WC-Ente Frische-Siegel haftet im WC-Becken. Spender wieder verschließen. Kann nach dem Anbringen im WC-Becken auf Kinder anziehend wirken. Produkt an einer Stelle anbringen, die für Kinder am wenigsten sichtbar ist. Toilettenspülung benutzen, um das WC-Ente Frische-Siegel zu aktivieren. 5.Nachfüllen. Nach dem Anbringen des letzten WC-Ente Frische-Siegels den Gel-Behälter leicht drehen und vom Spendergriff
Abmessungen:	Bruttogewicht 96.00 Gramm,Nettogehalt 36.00 Milliliter
Kontakt:	Name: SC Johnson GmbH; Adresse: Postfach 1328 D - 40673 Erkrath; Telefon: 0800 - 295913; Telefon: 030 19240
Allergene:	
Attribute:	Labelinformationen Umwelt und Verpackung E_MARK (e) 'Estimated'-Zeichen - Verpackung ist entsprechend der EU Fertigpackungsrichtlinie Labelinformationen Umwelt und Verpackung GREEN_DOT GREEN DOT - ARA (Verpackungskennzeichen)